

الفجر ن ALFAJR

الفجر ن ALFAJR

CONTENTS

MAIN FEATURES	1
OVERVIEW	2
SETTING THE TIME	4
SETTING THE CALENDAR	5
SELECTING YOUR CITY	6
SETTING FAJR ALARM	7
SETTING DAILY ALARM	8
AND ITS WEEKEND SETTING	9
SETTING SPECIAL ALARM	10
STOPPING THE ALARMS	11
SNOOZE OPTION	11
DAYLIGHT SAVING TIME	12
QIBLA DIRECTION	12
AZAN ACTIVATION & SELECTION	13
AZAN TAQWEEM SYSTEMS	14
AZAN SAFETY TIME	15
HIJRI CALANDER CALCULATION	15
ADDING NEW CITY	16
BATTERIES & DC-JACK	17
TEMPERATURE DISPLAY	17
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	18
CITY CODES	19

المحتويات

1	ضبط الساعة
2	الشكل العام
4	ضبط الوقت
5	ضبط التاريخ
6	اختيار المدينة
7	ضبط منه الفجر
8	ضبط المنبه اليومي
9	ضبط عطلة نهاية الأسبوع
10	ضبط المنبه الخاص
11	إيقاف المنبه
11	خاصية الغفوة (SNZ)
12	التوقيت الصيفي
12	إتجاه القبلة
13	تشغيل و اختيار صوت الأذان
14	تقويم الأذان المعمدة
15	الوقت الإحتياطي للأذانات
15	حساب التاريخ الهجري
16	إضافة مدينة جديدة
17	البطاريات و مقبس الكهرباء
17	قياس درجة الحرارة
18	أسئلة متكررة
19	رمز المدن


خصائص الساعة





- ﴿ الأذان كاملاً للصلوات الخمس ﴾
- ﴿ أوقات الأذان لجميع مدن العالم ﴾
- ﴿ منه إصالة الفجر، يتغير تلقائياً حسب وقت الأذان ﴾
- ﴿ منه يومي، يمكن ضبطه لين في أيام العمل فقط ﴾
- ﴿ منه إضافي خاص ﴾
- ﴿ إتجاه القبلة نسبة للشمال ﴾
- ﴿ تقويم هجري وميلادي ﴾
- ﴿ مؤشر درجة الحرارة °C ﴾
- ﴿ إمكانية اختيار التوقيت الصيفي DST ﴾
- ﴿ مؤشر إنخفاض البطارية (LOW BAT) ﴾
- ﴿ خاصية تكرار المنبه، كل خمس دقائق (SNOZ) ﴾
- ﴿ إضاءة كاملة للشاشة (CT01 و CS03 فقط) ﴾
- ﴿ صوت متدرج لجميع النبهات ﴾))




MAIN FEATURES

- ﴿ Azan sound for all prayers ﴾
- ﴿ Azan times for all cities around the world ﴾
- ﴿ Fajr alarm, adjusted automatically everyday ﴾
- ﴿ Daily alarm (weekends optional) ﴾
- ﴿ Special extra alarm ﴾
- ﴿ Qibla direction (relative to North) ﴾
- ﴿ Hijri and Gregorian calendars ﴾
- ﴿ Temperature display °C ﴾
- ﴿ Daylight saving time option DST ﴾
- ﴿ Low battery indicator ﴾
- ﴿ Snooze option (SNOZ) ﴾
- ﴿ Full screen Light (CT01 and CS03 only) ﴾
- ﴿ Crescendo alarms ﴾))








موديل CJ-07 و موديل CW-05

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (10) مقبس الكهرباء | (1) شاشة العرض |
| (11) مقبس مكبر الصوت | (2) زر الإيقاف / الضوء |
| (12) مفتاح التحكم بالصوت | (3) مفتاح الضبط |
| (SNZ) (13) مفتاح تكرار المنبه (CJ07) | (14) مفتاح الضبط أصغر في CJ07 |
| (14) زر الإيقاف (STOP) | (4) زر (+) |
| (15) مقبس الحرارة الخارجية * | (5) زر (-) |
| (16) قرص اختبار صوت الأذان * | (6) زر الضبط |
| (17) زر تجربة صوت الأذان * | (7) مفتاح منبه العمل |
| CJ07 * | (8) مفتاح منبه الفجر ** |
| CJ07 * | (9) زر إختيار المدينة * |



Models: CW-05 & CJ-07

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. LCD display | 10. DC socket |
| 2. STOP button/Light | 11. Speaker socket |
| 3. Setting switch | 12. Volume control switch |
| (Smaller switch in CJ07) | 13. Snooze switch |
| 4. UP button | 14. STOP button |
| 5. DOWN button | 15. Temperature socket * |
| 6. SET button | 16. Azan sound selector * |
| 7. Daily alarm switch | 17. Azan test button * |
| 8. Fajr alarm switch ** | * Available in CJ07 |
| 9. City selector | ** Not available in CJ07 |



SETTING THE TIME

4

Setting the time, the calendars and the three alarms are almost the same. Note that when setting and number in the clock, that number will be flashing.

To set the time, follow the steps below:



1) Move the setting switch to

2) Use or to adjust the hours, then press
(Notice the AM/PM icons)

3) Use or to adjust the minutes, then press

4) Switch back to

4

ضبط الوقت



طريقة ضبط الوقت والتاريخ والنبهات متشابهة تقريباً. ولضبط الوقت،
إتبع الخطوات التالية:



(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموضع



(2) إستخدم الزر أو لضبط
الساعات ثم إضغط على الزر
مع مراعاة مؤشر (AM / PM)



(3) إستخدم الزر أو لضبط
الدقائق ثم إضغط على الزر



(4) أعد مفتاح الضبط إلى الموضع

ملاحظة ◀ عند تغيير الدقائق في الخطوة الثالثة ، تعود الثواني إلى 00

ملاحظة ◀ عند ضبط أي رقم في الساعة ، سيكون ذلك الرقم في حالة وعي.

NOTE ▶ Whenever minutes are changed (in step 3),
the seconds will be reset to 00



تعرض الساعة التاريخ الهجري أو الميلادي على الشاشة. وبالمكان الانتقال بينهما بالضغط على الزر **SET**

قبل ضبط التاريخ الهجري أو التاريخ الميلادي، تأكد أولاً بأن التاريخ المراد ضبطه معروض على الشاشة.

مثلاً لضبط التاريخ الميلادي، إتبع الخطوات التالية :



١٢/١/٢٠١٦

١٢/١/٢٠١٦

١٢/١/٢٠١٦



(1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع ثم اضغط على الزر **SET** مرتين.

(2) إستخدم الزر **▼** أو **▲** لضبط اليوم ثم اضغط على الزر **SET**

(3) إستخدم الزر **▼** أو **▲** لضبط الشهر ثم اضغط على الزر **SET**

(4) إستخدم الزر **▼** أو **▲** لضبط السنة ثم اضغط على الزر **SET**

(5) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع **N**

ملاحظة ← التاريخ الهجري في هذه الساعة يتبع الرؤية الفلكية للهلال في مكة المكرمة. وبعد ضبط التاريخ الميلادي، تقوم الساعة تلقائياً بإعادة الحساب الفلكي للتاريخ الهجري. أما بعد ضبط التاريخ الهجري فلن يتغير التاريخ الميلادي.



The clock displays the Hijri or Gregorian calendar. To toggle between the two calendars, press **SET**

To set the Gregorian (or Hijri) calendar, first make sure that the desired calendar is displayed, then follow the steps below:



١٢/١/٢٠١٦

١٢/١/٢٠١٦

١٢/١/٢٠١٦



1) Move the setting switch to **⌚** and press **SET** twice.

2) Use **▼** or **▲** to adjust the days, then press **SET**

3) Use **▼** or **▲** to adjust the months, then press **SET**

4) Use **▼** or **▲** to adjust the year, then press **SET**

5) Switch back to **N** position.


NOTE → After setting the Gregorian calendar, the Hijri calendar will be re-calculated according to the moon sighting at Makkah for that date. But, changing the Hijri calendar, does not affect the Gregorian calendar .



SELECTING YOUR CITY

6

To select a city, look up the telephone code of your city (see page 19)*, and follow the steps below.



- * If your city is not listed, follow the steps on page 16 or refer to: www.alfajr.com/newcity

NOTE If azan times are not correct, make sure to correctly set: Gregorian calendar, city code, DST option, and a suitable taqweem system for your city (see page 14).

6

اختيار المدينة



لاختيار أي مدينة في الساعة، حدد رقم الإتصال الدولي للمدينة المطلوبة (انظر صفحة 19)*، ثم اتبع الخطوات التالية:



- * إذا لم تكن مدینتك مدرجة في صفحة 19، فاتبع التعليمات في صفحة 16 www.alfajr.com/newcity أعلى المعق

ملاحظة إذا كانت أوقات الأذان غيرصحيحة، يجب التأكد من صحة رمز المدينة والتاريخ الميلادي وكذلك إختيار التقويم المناسب لمدینتك (انظر صفحة 14).



بعد ضبط منبه الفجر (مرة واحدة)، يرن المنبه لإيقاظك لصلاة الفجر بانتظام، حيث يمتاز هذا المنبه بأنه يتغير تلقائياً حسب تغير وقت أذان الفجر. فمثلاً إذا ضبطت المنبه 10 دقائق بعد أذان الفجر، سوف يرن المنبه بعد أذان الفجر بـ 10 دقائق كل يوم.

ولضبط هذا المنبه، لاحظ أولاً وقت أذان الفجر الحالي في الساعة باستخدام الزر أو وحدد وقت إيقاظك للصلوة ثم اتبع التالي:

- (1) حرك مفتاح الضبط إلى الموضع
- (2) استخدم الزر أو لضبط الساعة ثم اضغط على الزر
- (3) استخدم الزر أو لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر
- (4) أعد مفتاح الضبط إلى الموضع
- (5) حرك المنبه إلى الوضع ON (لاحظ ظهور علامة على الشاشة)

الأذان لن يعمل إذا كان منبه الفجر يرن عند وقت أذان الفجر تماماً.



This unique feature allows you to wake up exactly at the same time relative to fajr azan everyday.

For example, suppose you set this alarm to 5:10 AM and the fajr azan is at 5:00. If fajr azan becomes 5:01 in the next day, then automatically the fajr alarm will change to 5:11 AM. This way, the alarm will always ring 10 minutes after fajr azan everyday.

To set this alarm, lookup the current fajr azan time from the clock and decide your desired wake up time, then follow the steps below:

- 1) Move the setting switch to
- 2) Use or to adjust the hours, then press
- 3) Use or to adjust the minutes, then press
- 4) Switch back to position.
- 5) Turn ON the alarm switch. The icon will be displayed.

NOTE ➤ If Fajr alarm is set to ring exactly at Fajr azan time, the sound of azan will be disabled.



SETTING DAILY ALARM

8

The daily alarm is a regular alarm that rings at the same time everyday. Moreover, this alarm can be set to ring only on weekdays (see next page).

Setting the daily alarm is shown below:

- 1) Move the setting switch to
- 2) Use or to adjust the hours, then press
- 3) Use or to adjust the minutes, then press
- 4) Switch back to
- 5) Turn **ON** the alarm switch. The icon will be displayed.

NOTE To stop any alarm, you may press **STOP** button (rather than turning **OFF** the alarm switch).

8

ضبط المنبه اليومي



يعمل منه العمل في نفس الوقت من كل يوم، ويمكنك ضبط هذا المنبه كي لا يرن في عطلة نهاية الأسبوع، أنظر الصفحة التالية.

الخطوات التالية توضح كيفية ضبط منه العمل:

- (1) حرك مفتاح الغبطة إلى الموضع
- (2) استخدم الزر أو لضبط الساعة ثم اضغط على الزر
- (3) استخدم الزر أو لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر
- (4) أعد مفتاح الغبطة إلى الموضع
- (5) حرك المنبه إلى الوضع **ON** (لاظهور علامة على الشاشة)

ملاحظة لإيقاف المنبه اضغط على الزر **STOP** وفي هذه الحالة سيرن المنبه في الوقت المحدد في اليوم التالي دون الحاجة لإغلاق وتشغيل مفتاح المنبه.



باستطاعتك ضبط منبه العمل ليرن في أيام العمل فقط. وبالإمكان ضبط هذا المنبه على أحد الخيارات التالية:

٥ يعمل كل يوم ما عدا الخميس والجمعة

٦ يعمل كل يوم ما عدا الجمعة

٧ يعمل كل يوم ما عادا الجمعة والسبت

٨ يعمل كل يوم (بدون رمن)

مثال: لضبط المنبه ليعمل كل يوم ما عادا الجمعة، اتبع التالي:



١) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع ثم
اضغط على الزر مرتين

٢) استخدم الزر أو لاختيار
الرمز ثم اضغط على الزر
لاحظ ويفس أيام الأسبوع المختارة

٣) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع

٤) حرك المنبه إلى الوضع
(لاحظ ظهور علامة على الشاشة)

ملاحظة: إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في المدينة المختارة

هي السبت والأحد فإن:

إشارة تعني بأن المنبه لن يرن أيام السبت والأحد.

إشارة تعني بأن المنبه لن يرن يوم الأحد.



The daily alarm can be automatically disabled on weekends, as per the following options:

٥ rings everyday except Saturday and Sunday

٦ rings everyday except Sunday

٧ rings everyday except Friday and Saturday

rings everyday (no icon, or blank)

Example: To set the daily alarm to ring everyday except Sunday, follow the steps below:



١) Move the setting switch to and press twice.

٢) Use or to select the symbol then press .
The selected days will be flashing

٣) Switch back to position.

٤) Turn **ON** the alarm switch.
The icon will be displayed.

NOTE If the weekend in the selected city is on Thursday and Friday, means this alarm doesn't ring on Thursday and Friday and means it does not ring on Fridays.



SETTING SPECIAL ALARM

10

In addition to fajr and daily alarms, this clock also include an extra alarm (special alarm) for one time appointment. When this alarm is set, the other two alarm settings are not affected.

The steps below illustrate the setting of this alarm.



6:00 AM

8:30 AM



- 1) Move the setting switch to ①
- 2) Use ⑤ or ⑥ to adjust the hours, then press ⑦
- 3) Use ⑤ or ⑥ to adjust the minutes, then press ⑦
- 4) Switch back to ⑧ position.

NOTE After setting this alarm, the icon ⑨ will appear on the screen. To cancel this alarm, press and hold the ⑩ button for few seconds; you will hear a soft beep, and the icon ⑨ will disappear.

10

ضبط المنبه الخاص



بالإضافة إلى منبه الفجر ومنبه العمل، تحتوي هذه الساعة على منبه ثالث خاص (غير دائم).

لضبط المنبه الخاص، اتبع الخطوات التالية:



6:00 AM

8:30 AM



1) حرك مفتاح الضبط إلى الموقع ①

2) استخدم الزر ② أو ③ لضبط الساعة ثم اضغط على الزر ④

3) استخدم الزر ② أو ③ لضبط الدقائق ثم اضغط على الزر ④

4) أعد مفتاح الضبط إلى الموقع ⑤ ولاحظ ظهور علامة ⑥ على الشاشة

ملاحظة ⑦ لإلغاء هذا المنبه بإضغط مع الاستمرار على الزر ⑩ ، وعند صدور النغمة ستحتفظ الإشارة ⑨

- لإيقاف أي منبه يتبع أحد الطرق التالية :
- إضغط على الزر **STOP** (في هذه الحالة ، سيرن المنبه في اليوم التالي).
 - من الممكن أيضًا إيقاف المنبه بتحريك مفتاح المنبه إلى الوضع OFF (وفي هذه الحالة لن يرن هذا المنبه في الأيام التالية).

 لالغاء أي منبه خلال الـ 20 دقيقة القادمة، اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** حتى صدور النغمة.

خاصية الغفوة ((SNZ))

عند تشغيل مفتاح خاصية الغفوة ، ستظهر علامة **SNZ** على الشاشة. وفي هذه الحالة ، بعد إيقاف المنبه (بالضغط على الزر **STOP**) سوف يرن المنبه مرة أخرى بعد خمس دقائق (لاحظ أن علامة **SNZ** تكون في حالة وميسن).

ولإيقاف المنبه كلياً، اضغط مع الاستمرار على الزر **STOP** لبعض ثوان حتى صدور النغمة (لاحظ الآن أن علامة **SNZ** أصبحت ثابتة).

Simply press the **STOP** button to stop any alarm (in this case, the alarm will ring again on next day).

Alarms can also be stopped by turning off the alarm switch (but in this case, the alarm will not ring again on the next day).

 To cancel any alarm in the coming 20 minutes, press and hold the **STOP** button until you hear the beep.



SNOOZE OPTION

When the **((SNZ))** switch is turned ON, the clock will be in snooze mode (and the **snz** icon will be displayed). In this case, after stopping the alarm (by pressing the **STOP** button), the alarm will ring again after five minutes . (Notice that the **snz** icon will be flashing).

To completely stop the alarm, press and hold the **STOP** button for few seconds until you hear the beep. (Notice now that **snz** icon is not flashing).

DST

DAYLIGHT SAVING TIME

12

To set Daylight Saving Time (DST) for any city (except cities in the Arabian peninsula), press and hold the **▲** button for few seconds. You will hear a soft beep and will notice that the current time and the azan times are increased by one hour. The icon **DST** will also appear on the screen.


To get back to standard time, press and hold **▼** button for few seconds. The **DST** icon will disappear and the current time and azan times will decrease by one hour.



QIBLA DIRECTION

After selecting your city code, the qibla direction will appear on the screen. The exact qibla angle will also be displayed. And the angle is between 0 and 359 degrees, clockwise from North.

Example: After selecting London's city code "44-207", the clock will display the qibla direction (South East) and qibla angle (119 degrees, clockwise from North), as follows:



12

توقيت صيفي (DST)

DST

بإمكان اختيار التوقيت الصيفي في هذه الساعة لأي مدينة (ماعدا مدن شبه الجزيرة العربية). بالضغط على الزر **▲** لبعض ثوان وعندما ستظهر علامة (توقيت صيفي DST) في الجهة اليمنى من الشاشة، سترلاحظ زيادة الوقت وجميع مواقيت الأذان بساعة واحدة.


للرجوع إلى التوقيت العادي إضغط على الزر **▼** لبعض ثوان، وعندما سيختفي علامة (توقيت صيفي DST) سيرجع جميع مواقيت الأذان بساعة واحدة.

اتجاه القبلة



بعد اختيار المدينة سيظهر مؤشر إتجاه القبلة نسبة للشمال . ولتحديد إتجاه القبلة بشكل أدق، تعرض الساعة درجة ميلان القبلة نسبة للشمال (من 0 إلى 359 درجة) باتجاه عقارب الساعة.

مثال: بعد اختيار مدينة لندن (44-207) سيظهر إتجاه القبلة (جنوب شرق) و درجة ميلان القبلة (119°)، كما هو موضح أدناه.





بالإمكان سماع صوت الأذان كاملاً لجميع الصلوات عند حلول وقت الأذان. كما تستطيع التحكم بقوة صوت الأذان أو قفله نهائياً بتحريك مفتاح التحكم بالصوت (لاحظ أن علامة  ستخفي من الشاشة عند قفل الصوت). وعندما تؤذن الساعة بالإمكان إيقاف الأذان بالضغط على أي زر في الساعة.

كما يوجد مقبس مكبر للصوت (في موديل CW-05 و CJ-07) بالقرب من مقبس الكهرباء في الجانب الأيسر من الساعة.

وتوفر في (موديل CJ-07 و CT-01) أصوات مختلفة للأذان، وبالإمكان اختيار صوت أي أذان بتحريك قرص (اختيار صوت الأذان) على أي من الخيارات التالية:

- الأذان المكي
- الأذان المدني
- أذان القدس
- أذان مصر
- أذان الرياض
- * – متغير

★ عند اختيار (متغير) ستقوم الساعة بتغيير عشوائي لصوت كل أذان.



The sound of the azan can be played at every azan time. And the volume level can be adjusted using the volume switch.

When the azan sound is turned OFF, the icon  will disappear from the screen, and three beeps will sound at the time of each azan.

Models CW-05 and CJ-07 also include a speaker jack which can be connected to an external speaker.

In addition, model CJ-07 and CT-01 have multiple azan sounds, as follows:

Makkah Azan

Madinah Azan

Quds Azan

Egypt Azan

Riyadh Azan

An azan sound can be selected using the "azan sound selector". The selector is located on the left side inside the setting door.

If "Random" option is selected, the clock will randomly play different azan sound at every azan time.

Fajr and Isha times are calculated by either an angle of the sun below the horizon or by an interval of time. This clock is programmed to use the local taqweem or the most widely used system for your city. Also, you can change to another system, as follows:

Selecting Hanafi Asr Azan:

Press and hold  and move the switch to the  position, then release  Use  or  to select  (which means Hanafi) or  which means regular Asr time. Notice that Asr azan time will be flashing (and changing) during Hanafi setting mode.

Selecting Taqweem System (for Fajr & Isha):

Press and hold  and move the setting switch to the  position, then release  and press it again.

Use  or  to select the desired system as follows:

 Local taqweem

15:15 Muslim League

18:17 Islamic Society of North America (ISNA)

18:18 Islamic Scientific University (Hanafi)

19:17 Egypt taqweem

1:30 Fajr azan is 1:30 hours before Shuroq and
Isha azan is 1:30 hours after Magrib.

19 F Um Alqura taqweem

18 F & 15 F Um Alqura with Fajr azan adjustment

NOTE After re-selecting a city, the clock will be reset to use the city's default taqweem.

بعض المسلمين يختلفون قليلاً في حساب الصلوات وخصوصاً صلاتي الفجر والعشاء، وكذلك صلاة العصر لمتبعي المذهب الحنفي. وقد تمت ببرمجة أوقات الأذان لكل مدينة حسب التقويم المحلي أو النظام الأكثر شيوعاً فيها. وبالإمكان تغيير التقويم البرمجي في الساعة لمدينتك، حسب الخطوات التالية:

إخيار النظام الحنفي لأذان العصر:

اضغط مع الاستمرار على الزر  وحرك مفتاح الضبط إلى الموقع  ثم اترك الزر  يستخدم  أو  لاختيار  وتعني النظام الحنفي لصلاة العصر، أو اختيار العالمة – وتعني النظام العادى لصلاة العصر.

لاحظ أن كلمة (عصر) ستكون في حالة وميض ويتغير وقت الأذان أثناء الضبط.

إخيار التقويم (لأذان الفجر والعشاء):

اضغط مع الاستمرار على الزر  وحرك مفتاح الضبط إلى الموقع  ثم اضغط على الزر  مرة أخرى. يستخدم الزر  أو  لاختيار التقويم المطلوب حسب الجدول التالي:

 التقويم المحلي

18:17 تقويم رابطة العالم الإسلامي

15:15 تقويم إسنا (الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية)

18:18 جامعة العلوم الإسلامية بكراسي (حنفي)

19:17 الهيئة العامة المصرية للمساحة

1:30 العشاء 1:30 بعد الغروب، والفجر 1:30 قبل الشروق

19 F تقويم أم القرى

18 F و 15 F تقويم أم القرى مع تعديل أذان الفجر

ملاحظة في حالة تغيير المدينة، ستعيد الساعة إعتماد التقويم الأصلي البرمجي في الساعة لهذه المدينة.

الوقت الاحتياطي للأذانات

تستطيع تقديم أو تأخير وقت أي أذان بعدد ثابت من الدقائق حسب الحاجة، باتباع الطريقة التالية :

- إضغط واستمر بالضغط على  (SET)
- حرك مفتاح الضبط إلى الموقع  ثم اترك 
- إستخدم  أو  لتعديل الوقت الاحتياطي (بالدقائق) لأذان الفجر (لا يعرض وقت أذان الفجر في الشاشة).
- إضغط  لتعديل الوقت الاحتياطي للشروع، وهذا لبقية الأذانات.
- أعد مفتاح الضبط إلى الموقع 

ملاحظة بعد تغيير المدينة، ستلغى الأوقات الاحتياطية لجميع الأذانات.

حساب التاريخ الهجري

تحسب الساعة التاريخ الهجري حسب رؤية الهلال الفلكية في مكة المكرمة. فبمجرد ضبطك للتاريخ الميلادي، تقوم الساعة تلقائياً بإعادة ضبط التاريخ الهجري .

وتحتاج لك هذه الميزة معرفة التاريخ الميلادي لمواعيد المناسبات الدينية الهجرية. فمثلًا إذا كان من المتوقع حلول عيد الغفران سنة 1437هـ في التاريخ الميلادي 6/7/2016، تستطيع التأكد من ذلك بضبط الساعة على هذا التاريخ ومن ثم التأكد من أن التاريخ الهجري الفلكي الذي حسبيته الساعة يصادف 1/10/1437هـ أم لا.

AZAN SAFETY TIME

As needed, any azan time can be adjusted forward or backward by a fixed number of minutes, as follows:

- Press and hold 
- Move the switch to  position, then release 
- Use  or  to set the safty time for fajr azan. Fajr azan time will be displayed.
- Press  to adjust Shuroq safety time, ... etc.
- Return the switch to  position.

NOTE After selecting another city, all safety times are reset, and need be re-adjusted if needed.

HIJRI CALANDER CALCULATION

The Hijri calendar in this clock is calculated based on the astronomical moon sighting at Makkah. Accordingly, Hijri date is re-calculated after setting the Gregorian calendar.

This unique feature helps to determine the Gregorian dates for the corresponding Hijri-based Islamic events. For example, to know Eid Al-Fitr in the year 1437, set the Gregorian date to 6/7/2016, then check whether the calculated Hijri date is 1/10/1437 or not.



This clock can be used anywhere around the world. You can select your city directly by selecting its city code, see page 6.

If your location is not one of the listed cities on page 19, you may program "your city" by using an already "listed city" (which is close to your city), as illustrated in the example below:

Example:

To program Lausanne city in Switzerland, (with azan times two minutes before Geneve):

- 1/ Select 41:22 Geneve city code
- 2/ Select -2 Azan difference

To get more accurate azan times, refer to:

www.alfajr.com/newcity

NOTE If azan times are not correct, make sure to correctly set: Gregorian calendar, city code, DST option, and a suitable taqweem system for your city (see page 14).



تستطيع اختيار أي مدينة حول العالم في هذه الساعة. فإذا كانت مدینتك ضمن قائمة المدن المدرجة في الساعة، اتبع الخطوات في صفحة 6.
وان لم تكن مدینتك مدرجة في صفحة 19، يمكنك إضافة مدینتك باستخدام رمز مدينة مدرجة في الساعة (وتكون قريبة من مدینتك)، كما يوضح المثال التالي:

مثال: لضبط مدينة بور سعيد في مصر والتي تختلف أوقات الأذان فيها بعشر دقائق قبل أوقات الأذان لمدينة الإسكندرية:

- ادخل 3 رمز الإسكندرية
- ادخل 10 فرق الأذان (انظر صفحة 15)

للحصول على أوقات أذان أكثر دقة لمدینتك، الرجاء الاطلاع على تفاصيل ضبط مدینتك على الموقع :

www.alfajr.com/newcity

ملاحظة ◀ إذا كانت أوقات الأذان غيرصحيحة، يجب التأكد من صحة رمز المدينة والتاريخ الميلادي وكذلك اختبار التقويم المناسب لمدینتك (انظر صفحة 14).



تعمل هذه الساعة ببطاريات الكلайн مقاس AA ، ويجب استبدالها عند ظهور علامة (LOW BAT) على الشاشة أو عندما يضعف صوت الأذان.

وفي الموديلات (CW-05 و CJ-07 و CT-01) تستطيع توصيل شاحن هاتف نوكيا في مقبس الكهرباء.

كما بالامكان استخدام سلك كهربائي بقوة DC 6V مع مراعاة أن قوة الأمبير (500mA) على الأقل ، وأن الشحنة الداخلية موجبة والخارجية

سالبة كما هو موضح في الرسم التالي : + -

قياس درجة الحرارة

تعرض الساعة درجة الحرارة بالنظام المثوي (°C).

وفي موديل CJ-07 يتتوفر سلك مع الساعة ، وبالامكان استخدام هذا السلك لمعرفة درجة الحرارة الخارجية.

فمن توصيل الطرف الأول للسلك في مقبس الحرارة (أزرق اللون) ، وتنبيه الطرف الثاني في الخارج ، ستظهر درجة الحرارة الخارجية (لاحظ أيضًا ظهور العلامة OUT على الشاشة).



This clock is powered by AA size alkaline batteries. Replace batteries when icon appear on screen, and you will notice that azan sound becomes weak.

Alkaline batteries can last more than six months when azan is played regularly with maximum volume.

Models CT-01, CW-05 and CJ-07 also have a DC jack. You can use a (Nokia phone) charger.

You may also use any other 6 Volt adapter with at least 500 mA. Note that polarity should be positive to inside and negative to outside. - - +

TEMPERATURE DISPLAY

The clock displays the temperature reading in degrees Celsius (°C).

Model CJ-07 also include a wire that can be used to display the external temperature.

To display the external temperature, place one end of the wire outside and plug the other end in the temperature (blue) socket. The icon (OUT) will also be displayed on the screen.

Q: Azan times are not correct. Why?

A: Make sure you have correctly set the following:
a) city code, **b)** Gregorian calendar, **c)** Daylight saving time option, **d)** Taqweem system (azan time calculation methods).

Q: Can other cities be programmed in this clock?

A: Yes, any location can be programmed (page 16).

Q: How can I set the daily alarm so that it will not ring on Sundays?

A: Follow the weekend setting on page 9 and select the little  symbol in step 2.

Q: How can I find out the astronomical beginning of Ramadhan at Makkah for any year?

A: Set the Gregorian calendar to the expected date, then check the astronomically calculated Hijri calendar.

Q: I can not hear the Azan sound. Why?

A: Make sure the alkaline batteries are not weak and the volume control switch is turned ON, and the icon  is displayed on the screen.

Q: The azan sound is working for all prayers except for Fajr azan. Why?

A: It is possible that Fajr alarm is set to ring exactly at Fajr azan time.

س: موافق الأذان ليست صحيحة. لماذا؟

ج: يجب التأكد من صحة ضبط التالي: رمز المدينة، التاريخ الميلادي، التوقيت الصيفي أو العادي و اختيار التقويم المناسب لمدينتك.

س: هل يمكن إضافة أي مدينة ليست مدرجة ضمن قائمةمدن؟

ج: نعم، بالامكان برمجة أي مدينة حول العالم، انظر صفحة 16.

س: كيف أضبط منه الفجر ليمن بعد 15 دقيقة من أذان الفجر كل يوم؟

ج: لنفرض أن أذان الفجر يكون في الساعة 4:00 صباحاً، اضبط منه على الساعة 4:15 AM (صفحة 7). بعد ذلك سينتغير المنبه تلقائياً مع تغيير وقت الأذان ليمن كل يوم بعد 15 دقيقة من أذان الفجر. ول بهذه المزدة الغريبة سميت هذه الساعة بساعة الفجر.

س: كيف يمكنني ضبط منه العمل ليمن كل يوم ماعدا الخميس

والجمعة (لأنني لا أريد الاستيقاظ للعمل في هذه الأيام)؟

ج: اتبع طريقة ضبط منه العمل في صفحة 9 واختر الرمز 

س: كيف يمكنني معرفة وقت أي من المنبهات؟

ج: حرك مقاتح الضبط الموجود أعلى الساعة إلى المنبه المطلوب، وبعد

رؤيه وقت المنبه أعد المفاتيح إلى وضعه الطبيعي على الرمز 

س: لماذا لا تؤذن الساعة؟

ج: تأكد من تشغيل مفاتيح التحكم بالصوت (وعندها يظهر المؤشر ) على الشاشة، تأكد كذلك من صلاحية البطاريات. كما أن الأذان لن يعمل إذا كان المنبه مضبوط تماماً مع وقت أي أذان.

س: يمن المنبه بعد كل خمس دقائق من إيقافه. لماذا؟

ج: هذا يعني أن مفاتح (SNZ) في وضع (ON)، ولإيقاف هذه الخاصية إضغط على استمرار على **STOP** حتى صدور النغمة (صفحة 11).

61-8	بيروت	90-312	انقرة	966-7	ابها
961-1	بيروت	1-613	اوتاوا	60-5	إبو (مالزيما)
54-1	بيونس ايرس	86-991	اورمكى	971-2	ابوظبى
886-2	تاببىه	81-6	اوساكا	1-404	اللاندا
995-883	تيليسى	47-2	اوسلو	30-1	اثينا
966-4	توبك	64-9	اوکاندز	91-272	احمد اباد
91-471	ترافندرا	1-405	اوكلوهوما	44-131	ادنبره
91-44	تنهياى	1-402	اواماها	251-1	ايدىس اپاوا
1-416	تورنتو	62-751	بادانغ	962-2	اربد
39-11	تورين	33-1	باريس	90-232	اىمير
216-1	تونس	994-12	باك	90-212	اسطنبول
62-21	جاكتا	62-711	بالمانع	92-51	اسلام اباد
1-601	جاكسون	91-80	بانجلور	98-31	اصفهان
1-904	جاكسونفيل	62-22	بادونج	90-322	انهه
966-2	جده	66-2	باندونك	20-3	الاسكندرية
41-22	جيروف	1-412	پتسویوغ	966-77	الباحة
27-11	جوهانسبيرج	420-2	براغ	964-40	البصرة
60-7	جوهر بھرو	61-7	بريزبن	1-505	البوكوكى
1-201	جيبرىسى سى	44-117	برستول	213-2	الجزائر
966-73	جيزان	34-3	برشلونه	249-11	الخرطوم
966-65	حائل	49-30	برلين	970-2	الخليل
966-37	حفر الباطن	44-121	برمنجهام	966-3	الدمام
963-21	حلب	1-205	برمنجمام	974-	الدوحة
963-31	حمص	1-401	بروفيدنس	212-7	الرياط
91-40	حیدرآباد	32-2	بروكسل	966-1	الرياض
255-51	دار السلام	966-6	بريدة	962-9	الزرقاء
63-82	داقاوا	964-1	بغداد	971-6	الشاققه
221-	داكار	1-716	بلغو	971-3	العين
1-214	دالاس	86-1	بكين	971-9	القاهرة
353-1	دبى	1-301	بلاتيمور	20-2	القاهره
971-4	دبي	381-11	بلغراد	0-3	القدس
1-313	دترويت	673-2	بندر بغوان	965-	الكويت
27-31	درین	218-61	بني غازى	7-327	المانا
880-2	دكا	40-1	بوخاراست	0-2	المدينه
91-11	دلهى	36-1	بودابست	967-5	الملاكا
963-11	دمشق	27-41	بورت الپروابت	973-	المناهه
1-303	دقير	1-503	بورتلاند	20-50	المنصورة
992-377	دوشنبه	33-56	بوردو	964-60	الموصل
1-515	دى مون	90-224	بورصا	966-35	الهيفوق
971-7	راس الخيمه	1-617	بوسطن	60-4	الدور ستار
31-10	روتارام	91-22	بومبي	31-20	امستردام
39-6	روما	49-228	بون	1-317	اندیانابولس

Abha	966-7	Bonn	49-228	Dubai	971-4
Abu Dhabi	971-2	Bordeaux	33-56	Dublin	353-1
Adana	90-322	Boston	1-617	Durban	27-31
Addis Ababa	251-1	Brisbane	61-7	Dushanbe	992-377
Aden	967-2	Bristol	44-117	Edinburgh	44-131
Ahmedabad	91-272	Brussels	32-2	Esfahan	98-31
Alayn	971-3	Bucharest	40-1	Faisalabad	92-411
Albaha	966-77	Budapest	36-1	Frankfurt	49-69
Albuquerque	1-505	Buenos Aires	54-1	Fujairah	971-9
Aleppo	963-21	Buffalo	1-716	Gaza	970-7
Alexandria	20-3	Buraydah	966-6	Geneva	41-22
Algeria	213-2	Bursa	90-224	Glasgow	44-141
Alkalil	970-2	Cairo	20-2	Hafar AlBatin	966-37
Almansurah	20-50	Calcutta	91-33	Hail	966-65
Almaty	7-327	Calgary	1-403	Hamburg	49-40
Alquds	0-3	Calicut	91-495	Hanover	49-511
Alur Setar	60-4	Cape Town	27-21	Hartford	1-203
Amman	962-6	Caracas	58-2	Helsinki	358-9
Amsterdam	31-20	Casablanca	212-	Homs	963-31
Ankara	90-312	Cebu	63-32	Hong Kong	852-
Annaba	213-8	Charlotte	1-704	Honolulu	1-808
Athens	30-1	Chennai	91-44	Houston	1-713
Atlanta	1-404	Chicago	1-312	Hufoof	966-35
Auckland	64-9	Cincinnati	1-513	Hyderabad	91-40
Az Zarqa	962-9	Cleveland	1-216	Indianapolis	1-317
Baghdad	964-1	Cologne	49-221	Ipooh	60-5
Baku	994-12	Colombo	94-1	Irbid	962-2
Baltimore	1-301	Columbia	1-803	Islamabad	92-51
Bander Seri	673-2	Columbus	1-614	Istanbul	90-212
Bandung	62-22	Copenhagen	45-1	Izmir	90-232
Bangalore	91-80	Dakar	221-	Jackson	1-601
Bangkok	66-2	Dallas	1-214	Jacksonville	1-904
Barcelona	34-3	Damascus	963-11	Jakarta	62-21
Basras	964-40	Dammam	966-3	Jeddah	966-2
Beijing	86-1	Daresalam	255-51	Jersey City	1-201
Beirut	961-1	Davao	63-82	Jizan	966-73
Belgrade	381-11	Delhi	91-11	Johannesburg	27-11
Benghazi	218-61	Denver	1-303	Johar Bahru	60-7
Berlin	49-30	Des Moines	1-515	Kabul	93-
Birmingham	44-121	Detroit	1-313	Kano	234-64
Birmingham*	1-205	Dhaka	880-2	Kansas City	1-816
Bombay	91-22	Doha	974-	Karachi	92-21

CITY CODES)continued(

Kathmandu	977-	Montreal	1-514	Sana'a	967-1
Khartoum	249-11	Moscow	7-95	Sao Paulo	55-11
Kiev	380-44	Mosul	964-60	Sarajevo	387-33
Kinshasa	243-	Mukkalla	967-5	Seattle	1-206
Kota Baharu	60-97	Munich	49-89	Semarang	62-241
Kota Kinabalu	60-88	Muscat	968-	Seoul	82-2
Kuala Lumpur	60-3	Nairobi	254-2	Shanghai	86-21
Kuala Treng	60-9	Naples	39-81	Sharjah	971-6
Kuching	60-82	Nashville	1-615	Sheffield	44-114
Kuwait	965-	New Orleans	1-504	Shiraz	98-71
Lagos	234-1	New York	1-212	Singapore	65-
Lahore	92-42	Nicosia	357-2	Sofia	359-2
Leeds	44-113	Norfolk	1-804	Srinagar	91-194
Leicester	44-116	Nottingham	44-115	St. Louis	1-314
Lisbon	351-1	Nouakchott	222-	St. Petersburg	7-812
Little Rock	1-501	Oklahoma	1-405	Stockholm	46-8
Liverpool	44-151	Omaha	1-402	Stuttgart	49-711
London	44-207	Osaka	81-6	Surabaya	62-31
Los Angeles	1-213	Oslo	47-2	Sydney	61-2
Louisville	1-502	Ottawa	1-613	Tabuk	966-4
Lucknow	91-522	Padang	62-751	Taipei	886-2
Luxembourg	352-	Palembang	62-711	Tangier	212-9
Lyons	33-7	Paris	33-1	Tbilisi	995-883
Madinah	0-2	Perth	61-8	Tehran	98-21
Madras	91-44	Philadelphia	1-215	Tokyo	81-3
Madrid	34-1	Phoenix	1-602	Toronto	1-416
Mekkah	0-1	Pittsburgh	1-412	Tripoli	961-6
Malaga	34-52	Port Elizabeth	27-41	Tripoli West	218-21
Manama	973-	Portland	1-503	Trivandrum	91-471
Manchester	44-161	Prague	420-2	Tunis	216-1
Manila	63-2	Providence	1-401	Turin	39-11
Marrakech	212-4	Rabat	212-7	Uj. Pandang	62-411
Marseille	33-91	Ras Alkhyma	971-7	Urumqi	86-991
Mashhad	98-51	Rio de Janeiro	55-21	Valencia	34-6
Medan	62-61	Riyadh	966-1	Valletta	356-
Melbourne	61-3	Rome	39-6	Vancouver	1-604
Memphis	1-901	Rotterdam	31-10	Vienna	43-222
Mexico City	52-5	Sakakah	966-46	Warsaw	48-22
Miami	1-305	Salalah	968-2	Washington	1-202
Milan	39-2	Salt Lake City	1-801	Wellington	64-4
Milwaukee	1-414	Salzburg	43-662	Wichita	1-316
Minneapolis	1-612	San Diego	1-619	Zagreb	385-1
Minsk	375-17	San Francisco	1-415	Zurich	41-1

33-91	مارسيلا	1-604	فانكتور	55-21
44-161	مانشستر	49-69	فرانكتور	385-1
63-2	مانila	1-215	فالانلي	41-1
91-44	مدارس	91-411	فيصل آباد	43-662
34-1	مدريد	1-602	فينكس	1-619
212-4	مراكش	43-222	فينيا	1-415
968-	مستط	93-	كابول	7-812
98-51	مشهد	977-	كانتونو	1-314
0-1	مكة المكرمة	58-2	كاراكس	55-11
52-5	مكسيكو سيتي	212-	كازانلاكت	49-711
61-3	ميلبورن	1-403	القلادي	46-8
34-52	ملقا	91-33	الكتاكا	61-2
1-901	بغفس	91-495	كاليكوت	387-33
375-17	منسك	1-816	كانسنس	91-194
7-95	موسكو	234-64	كانو	966-46
1-514	موتنبريل	92-21	كاراشى	62-241
1-305	ميامي	1-216	كلفلاند	1-513
62-61	مدين	60-9	كوالاترينيانو	65-
39-2	ميان	60-3	كوالالمبور	62-31
1-414	ميلواكي	45-1	كونيويجان	1-801
1-612	مينيابولس	60-97	كونتابهرو	82-2
49-89	مبونج	60-88	كونتاكابلو	1-206
39-81	ناباس	60-82	كوشينغ	63-32
1-615	ناشيفيل	94-1	كولومبو	1-704
222-	ناوكشك	1-614	كولومبيوس	44-114
44-115	نوتنهم	1-803	كولومبيا	86-21
1-804	نورفوك	49-221	كولون	98-71
254-2	نوري	27-21	كيب تاون	1-312
357-2	نيقوسيا	243-	كينشاسا	968-2
1-504	نيو اورلينز	380-44	كيبيف	967-1
1-212	نيوزيلند	234-1	لاغوس	359-2
1-203	هارتفورد	92-42	لاهور	961-6
49-40	هامبورغ	1-501	لتل روك	218-21
49-511	هانوفر	351-1	لبونه	212-9
358-9	سلستكي	352-	لسكوبيرغ	98-21
852-	هونغ كونغ	91-522	لكنكاو	81-3
1-808	هونغ كونغ	44-207	لندن	967-2
1-713	هيوبوت	1-213	لوس انجلس	962-6
48-22	وارسو	1-502	لوي فيليل	213-8
1-202	واشنطن	44-113	ليدز	970-7
1-316	وتشينا	44-116	ليسبيستر	44-141
64-4	وينيغتون	44-151	ليفربول	356-
62-411	يوجين باندان	33-7	لون	34-6